



Схема крепления к потолку (2-2)

$$\begin{aligned}
 B_n \text{ (ширина полотна)} &= \frac{B \text{ проема (мм)} + 26 \text{ мм}}{2} \\
 L1 \text{ (длина направляющей)} &= L2 = B \text{ проема} - 2 \text{ мм} \\
 H \text{ (высота полотна)} &= H \text{ проема} - 56 \text{ мм (крепление к потолку)} \\
 L_{d1} \text{ (длина декор. накладки)} &= L_{d2} = B \text{ проема} - 2 \text{ мм}
 \end{aligned}$$