



Схема крепления к потолку (3-1)

$V_n$  (ширина полотна) =  $\frac{V \text{ проема (мм)} + 56 \text{ мм}}{3}$   
 $L1$  (длина направляющей) =  $L2 = V \text{ проема} - 2 \text{ мм}$   
 $H$  (высота полотна) =  $H \text{ проема} - 56 \text{ мм}$  (крепление потолку)  
 $Ld1$  (длина декор. накладки) =  $Ld2 = V \text{ проема} - 2 \text{ мм}$

