



Схема крепления к потолку (3-4)

$$B_n \text{ (ширина полотна)} = \frac{B \text{ проема (мм)} + 100 \text{ мм}}{3}$$

$$L_1 \text{ (длина направляющей)} = L_2 = L_3 = B \text{ проема} - 2 \text{ мм}$$

$$H \text{ (высота полотна)} = H \text{ проема} - 56 \text{ мм (крепление потолка каскад)}$$

$$L_{d1} \text{ (декор. накладки)} = L_{d2} = B \text{ проема} - 2 \text{ мм}$$

