

Схема крепления к потолку (2-2)

V_n (ширина полотна) = $(V \text{ проема} + 18 \text{ мм}) / 2$
 H (высота полотна) = $H \text{ проема} - 56 \text{ мм}$ (крепление к потолку)
 $L1 = L2$ (длина направляющий) = $V \text{ проема} - 2 \text{ мм}$
 $L_{d1} = L_{d2}$ (длина декор. накладки) = $L1$ (длина направляющей)

